

# INSTRUCTIONS(取扱要領書)

-J05606 2012-04-27

## モーターサイクルカバーアラーム

#### 概要

キット番号

69000038

### 適合モデル

モデルの適合に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店にお問い合わせください。

#### キット内容

このキットには、モーターサイクルカバーアラームが付属しています。

#### 取り付け

#### 注記

- カバーを取り付ける前に、カバーに縫いつけられたアラームスリーブの位置を確認してください。ホイールスポーク、ブレーキディスク、またはフレーム材等車体の固定部にアラームテザーを一番つなぎやすいようにスリーブを合わせます。
- · 各カバーにスリーブが2個付属しています。1つはカバー 前方、もう1つはリアにあります。
- 1. 「図1」を参照してください。アラームシステム(4)のスナップスイベル(1)とテザーストラップ(2)をスリーブ(3)の角の開口部から挿入します。
- 2. 「図2」を参照してください。テザーストラップを開口部に通して、アラームユニットがポケットに完全に入り、テザーストラップがポケット角の開口部から自由にぶらさがるまで押し込みます。テザーピンがアラームユニットから引っ張られるほどテザーを引かないでください。アラームが作動してしまいます。
- 3. カバーを取り付けます。
- 4. カバーを取り付けたら、スリーブ内のアラームをカバー 内側、車体横に配置してください。アラームがあるス リーブを確認し、カバーを持ち上げてテザーストラッ プとスナップスイベルを出します。スナップスイベル を車体の固定部に取り付け、カバーをゆっくり下げま す。カバーアラームが覆われ、準備が完了です。




図1。カバーアラーム




図2。スリーブのアラーム




図3。取り付けたアラーム

## 使用時

- アラームを作動させずにカバーを外すには、アラームの 位置にあるカバーの下から、スナップスイベルを外して からカバーを取り外します。
- ・ 誤ってアラームを作動させてしまった場合は、アラームのプラグリセプタクルのテザーに接続されているアラームプラグを交換する必要があります。プラグを挿入するために、アラームポケットの角の穴にあるプラグリセプタクルの位置を確認する必要があることがあります。
- アラームは9Vバッテリーを使用します。バッテリーを交換するには、アラーム後部のスクリュー2本を取り外します。バッテリーのテストを行うには、ピンをはめたままアラーム側面のスイッチをスライドさせます。

2/2 -J05606